

京中台・千倉座・楯形五重座・京形坊塔標準寸法 (cm)

(製品により多少の寸法差が有ります)

札丈		京中台	千倉座	楯形五重座	京形坊塔
2寸5分	総丈	12.3	12.7		
	総巾	6.1	5.9		
3寸	総丈	15.0	15.7	15.9	
	総巾	6.8	6.8	7.4	
3寸5分	総丈	16.8	17.7	18.7	
	総巾	7.4	7.7	8.0	
4寸	総丈	19.3	20.2	21.0	17.7
	総巾	8.1	8.1	8.8	6.4
4寸5分	総丈	21.4	22.3	22.9	
	総巾	8.6	8.9	9.4	
5寸	総丈	23.2	24.3	25.0	22.0
	総巾	9.2	9.2	10.6	7.6
5寸5分	総丈	25.8	27.0	27.7	
	総巾	10.3	10.6	12.3	
6寸	総丈	27.8	28.8	29.7	26.5
	総巾	10.3	10.5	12.3	8.8
7寸	総丈	32.1	32.7	33.0	30.6
	総巾	11.4	11.4	12.7	9.8
8寸	総丈	36.4	36.7	37.3	35.4
	総巾	12.4	12.4	13.5	11.4
9寸	総丈	41.5	42.1	41.8	39.4
	総巾	13.6	13.6	15.0	12.1
1尺	総丈	46.1	46.7	45.8	44.5
	総巾	15.2	15.2	16.4	13.6
1尺1寸	総丈	50.9	51.8	53.3	49.1
	総巾	16.7	16.7	20.6	15.2
1尺2寸	総丈	55.1	56.1	58.2	53.9
	総巾	17.9	17.9	23.0	16.7
1尺3寸	総丈	59.4	60.3		58.2
	総巾	19.7	19.7		17.9
1尺4寸	総丈	63.9	64.8		62.4
	総巾	21.2	21.2		19.7
1尺5寸	総丈	68.8	70.9		
	総巾	24.2	24.2		
2.5巾5寸	総丈	23.1	24.2	24.7	
	総巾	11.2	11.2	12.7	
2.5巾6寸	総丈	27.8	28.5	29.2	
	総巾	11.8	12.1	12.7	
2.5巾7寸	総丈	32.4	32.7	33.0	
	総巾	12.3	12.3	12.7	
3寸巾7寸	総丈	32.4	32.7	34.2	
	総巾	13.9	13.9	14.8	
3寸5分巾7.5寸	総丈	34.2	34.5	37.0	
	総巾	15.5	15.5	16.4	
4寸巾8寸	総丈	37.3	37.9	39.7	
	総巾	18.2	18.2	19.7	
5寸巾9寸	総丈	42.1	43.0	44.8	
	総巾	21.8	21.8	23.0	
6寸巾1尺	総丈	47.0	47.9	50.3	
	総巾	25.1	25.1	26.7	
7寸巾1.1尺	総丈	50.9	51.8	55.8	
	総巾	29.4	29.4	30.5	
8寸巾1.2尺	総丈	55.5	56.7	60.6	
	総巾	33.3	33.3	36.4	

