

G関東型 塗位牌 寸法表

		総丈	総巾	奥行き	札巾
春日	2寸5分	132	70	34	33
	3寸	154	79	36	39
	3寸5分	177	87	40	44
	4寸	199	104	47	51
	4寸5分	207	110	49	54
	5寸	238	118	50	58
	5寸5分	258	127	50	60
	6寸	280	139	56	71
蓮付春日	2寸5分	135	71	34	33
※	3寸	157	80	39	39
	3寸5分	177	89	40	44
	4寸	199	104	42	51
	4寸5分	220	110	50	54
	5寸	238	118	50	58
	5寸5分	260	125	52	60
	6寸	280	140	57	71
	勝美	2寸5分	130	77	39
3寸		152	82	42	38
3寸5分		170	88	45	43
4寸		195	107	48	51
4寸5分		212	110	50	54
5寸		240	119	55	59
5寸5分		263	130	60	65
6寸		283	141	64	70
葵角切	3寸	152	83	43	38
	3寸5分	172	87	45	43
	4寸	201	104	51	51
	4寸5分	222	112	52	54
	5寸	237	121	55	59
	5寸5分	260	130	60	65
	6寸	285	140	65	70
上等猫丸	3寸	169	84	43	46
	3寸5分	190	92	44	54
	4寸	207	102	44	61
	4寸5分	233	114	50	68
	5寸	254	128	56	75
	5寸5分	280	140	60	82
	6寸	302	153	64	89
猫丸(並)	3寸	169	85	43	44
	3寸5分	183	93	43	52
	4寸	200	105	45	58
	4寸5分	226	115	52	66
	5寸	247	129	56	75
	5寸5分	273	140	62	81
	6寸	293	153	63	89
繰下	3寸	166	85	42	46
	3寸5分	181	92	43	54
	4寸	200	103	44	61
	4寸5分	226	115	51	68
	5寸	248	127	55	75
	5寸5分	272	142	60	82
	6寸	295	153	64	89

