

唐木位牌寸法

		総丈	総巾	奥行	札巾
春日	3寸	151	73	35	40
	3寸5分	172	93	41	46
	4寸	194	97	42	53
	4寸5分	215	107	44	57
	5寸	235	112	49	62
	5寸5分	253	127	50	69
	6寸	279	137	54	74
蓮付春日	3寸	151	73	35	40
	3寸5分	172	93	41	46
	4寸	194	97	42	53
	4寸5分	215	107	44	57
	5寸	235	112	49	62
	5寸5分	253	127	50	69
	6寸	279	137	54	74
勝美	3寸	154	79	36	40
	3寸5分	174	86	40	46
	4寸	195	98	42	54
	4寸5分	216	109	45	58
	5寸	238	119	48	62
	5寸5分	255	126	49	69
	6寸	274	137	55	75
葵角切	3寸	153	80	36	39
	3寸5分	176	92	40	46
	4寸	193	97	44	53
	4寸5分	218	110	46	57
	5寸	234	118	49	62
	5寸5分	258	132	53	70
	6寸	279	142	57	75
上等猫丸	3寸	171	98	47	49
	3寸5分	193	103	49	54
	4寸	210	109	52	58
	4寸5分	223	115	53	62
	5寸	250	121	54	68
	5寸5分	273	140	61	75
	6寸	291	148	62	81
京千倉	3寸	167	72	35	40
	3寸5分	181	77	38	43
	4寸	204	81	41	47
	4寸5分	224	86	47	51
	5寸	245	93	49	55
	5寸5分	270	100	55	60
	6寸	286	100	55	60
	2寸5分巾6寸	286	115	53	75
	2寸5分巾7寸	319	115	53	75
雲二重回	3寸5分	245	97	65	40
	4寸	268	103	66	45
	4寸5分	290	108	68	46
	5寸	312	113	70	49
	6寸	365	126	73	57
回出春日	3寸5分	177	96	62	38
	4寸	198	103	64	43
	4寸5分	217	111	69	46
	5寸	248	124	74	53
	6寸	286	147	81	63