

丸りん台 寸法表

単位cm

| | 高さ | 上部最大直径 | 台底直径 | 最上面直径 |
|------|------|--------|------|-------|
| 2.5号 | 3.4 | 7.5 | 7.6 | 6.5 |
| 2.8号 | 3.7 | 8.4 | 8.6 | 7.5 |
| 3.0号 | 4.1 | 8.9 | 9.2 | 7.9 |
| 3.5号 | 4.6 | 10.4 | 10.7 | 9.5 |
| 4.0号 | 5.4 | 12.0 | 12.2 | 11.0 |
| 4.5号 | 6.1 | 13.5 | 13.7 | 12.5 |
| 5.0号 | 6.7 | 14.9 | 15.2 | 14.0 |
| 6.0号 | 8.0 | 17.8 | 18.2 | 16.8 |
| 7.0号 | 9.5 | 20.8 | 21.4 | 19.5 |
| 8.0号 | 10.5 | 23.8 | 24.4 | 22.4 |