

皿 入数表 (cm) 高月 入数・寸法表 ルリ瓶子 入数

(製品により多少の寸法差が有ります) (製品により多少の寸法差が有ります)

寸法	入数
1寸5分	40
2寸	40
2寸5分	40
3寸	40
3寸5分	10
4寸	10
4寸5分	10
5寸	10
6寸	5
7寸	5
8寸	5
9寸	1
尺0	1
尺1	1

寸法	入数	高さ	径	寸法	入数
小	20	4.0	6.5	4寸	20
中	20	4.5	7.8	5寸	20
大	16	5.0	9.0		
ケシヨク	10	5.0	10.5		

神具セット 入数・セット内容表

セット	特大	大	中	小	小々
入数		16	30	40	
榊立	6寸	5寸	4寸	3寸5分	3寸
瓶子	4寸	3寸5分	3寸	2寸5分	2寸
水玉	2寸5分	2寸3分	1寸8分	1寸5分	1寸3分
皿	3寸5分	3寸	2寸5分	2寸	1寸5分

九谷玉ミキ 入数・寸法表 (cm)

(製品により多少の寸法差が有ります)

寸法	入数	高さ	径	容量
3寸	20	9.4	5.5	4勺
3寸5分	20	10.8	5.7	6勺
4寸	20	12.1	6.1	7勺
5寸	10	15.6	7.7	1合6勺
6寸	4	17.6	8.9	2合2勺
7寸	2	21.8	10.3	3合7勺
8寸	2	25.3	11.7	4合7勺
尺0	1	30.2	14.3	9合8勺

並ミキ 入数・寸法表 (cm)

(製品により多少の寸法差が有ります)

寸法	入数	高さ	径
小	30	11.0	3.5
中	20	13.0	4.5
大	20	15.0	5.5

角花榊立 入数・寸法表

(製品により多少の寸法差が有ります)

寸法	入数	高さ	径
3寸	10	9.8	6.7
3寸5分	10	11.4	7.4
4寸	12	12.8	8.4
5寸	4	15.1	9.9

竹型榊立 (cm)

(製品により多少の寸法差が有ります)

寸法	入数	高さ	径
4寸	10	12.2	6.9
5寸	10	14.9	7.6

関東榊立 (cm)

(製品により多少の寸法差が有ります)

寸法	入数	高さ	底径
3寸	20	9.3	5.1
3寸5分	20	10.7	6.0
4寸	20	12.3	6.7
5寸	10	15.0	7.8

