

並中・京形千倉座・京形櫛形五重座・櫛形出高 (cm)
 京形二重楼門 標準寸法表
 (製品により多少の寸法差が有ります)

札丈		並中	京形	京形櫛形	櫛形	京形
			千倉座	五重座	出高欄	二重楼門
2寸5分	総丈					13.1
	総巾					6.5
3寸	総丈	14.7	14.7			15.3
	総巾	6.3	6.4			7.0
3寸5分	総丈	16.8	17.6			17.0
	総巾	7.1	6.4			7.1
4寸	総丈	18.9	19.6	20.2	20.6	19.0
	総巾	7.6	7.9	8.7	8.7	7.5
4寸5分	総丈	21.5	22.0	22.6	23.1	21.5
	総巾	8.3	8.5	10.6	10.6	8.5
5寸	総丈	23.5	23.9	24.5	25.1	23.3
	総巾	8.8	9.1	10.6	10.6	9.0
6寸	総丈	27.6	28.2	29.1	29.7	26.9
	総巾	9.8	10.0	12.3	12.3	9.5
7寸	総丈			33.0	33.6	
	総巾			12.9	12.9	
8寸	総丈			37.3	38.2	
	総巾			13.6	13.6	
2.5巾5寸	総丈	23.5	24.2	24.5	25.1	
	総巾	11.4	11.5	12.7	12.7	
2.5巾6寸	総丈	27.6	28.2	29.1	29.7	
	総巾	11.4	11.5	13.0	13.0	
2.5巾7寸	総丈	32.1	32.9	37.0	37.9	
	総巾	11.4	11.5	13.6	13.6	